Smart at reception (受付システム)

有線接続マニュアル

2019年05月07日 初版作成

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
1.0	新規作成	2019/05/07

目次

改訂履歴	2
目次	3
1. 概要	4
1-1.事前に準備いただきたいもの	4
2. Smart Gate Adapter へ接続をする場合	5
2-1.Smart Gate Adapter の接続	5
2-2.iPad と接続	7
2-3. ネットワークの設定	7
2-4.Smart at reception アプリの設定	9
3. インターネット接続も全て有線 LAN で行う場合	10

1. 概要

無線ルーターを使って Smart Gate Adapter を接続した際、内線通話利用時にノイズが多い場合、有線 LAN アダプタを利用して接続することで安定することがあります。

また、インターネット接続を含めた全てのネットワークを有線で接続することも可能です。

1-1.事前に準備いただきたいもの

・有線 LAN アダプター

iPad のコネクタの種類によって、使用する有線 LAN アダプターが異なります。

Lightning ケーブルを使用する場合、Apple Lightning-USB3 カメラアダプタと Planex USB-LAN100R を使用します。購入は担当営業までご相談下さい。

USB-C ケーブルを使用する場合(iPad Pro など)、給電機能と有線 LAN ポートを備えた USB-C ハブをご用意いただく必要があります。適合製品につきましては、サポート窓口までご確認下さい。

・アナログ線

PBX と Smart Gate Adapter を接続します。

・LAN ケーブル

iPad と Smart Gate Adapter、または社内ネットワークと接続します。

・ネットワーク設定

ご利用環境によってマニュアル内の記載とネットワークの設定情報が異なる場合があります。社内 ネットワーク担当者に確認ください。iPad の買い替えなどで前の iPad が操作可能な場合は、合わ せてご確認ください。

また、Smart Gate Adapter と有線接続する場合は、通常インターネット接続はWi-Fi を利用して 接続しますので、Wi-Fi に関する設定情報もご確認ください。

※アナログ線と LAN ケーブルについては、事前に他の電話機や PC などに接続を行い、ケーブル に問題が無いことをご確認下さい。

2. Smart Gate Adapter へ接続をする場合

Smart Gate Adapter に直接、有線 LAN を利用して、接続する方法を説明します。

2-1.Smart Gate Adapter の接続

a. Smart Gate Adapter の電源を接続する。



- b. アナログ線を Smart Gate Adapter 本体裏の LINE-2 の接続口に接続する。
- c. LAN ケーブルを LAN の差込口に接続する。



d. Smart Gate Adapter 正面の「TEL-2」ランプが常時点灯、「状態」ランプが一定間隔で点滅 していることを確認する。

【無線ルーターが LAN と有線接続されている場合】

既に Smart at reception をご利用で、無線ルーターを利用して Smart Gate Adapter と接続していた場合、無線ルーターと Smart Gate Adapter は有線で接続されているため、LAN の差込口が空いていません。

その場合は、Smart Gate Adapter の LAN 差込口に接続されている LAN ケーブルを両方の機械か ら外し、iPad と接続する LAN ケーブルに変える必要があります。

また、iPad がこの無線ルーターを利用して、インターネットに接続している場合は、Smart Gate Adapter と接続されていた LAN ケーブルを外した後はそのままご利用下さい。ネットワーク環境 の変更などが必要の際は、社内ネットワーク担当者にご確認下さい。

2-2.iPad と接続

- a. iPad のケーブル差込口に有線 LAN アダプタを接続する。
- b. 有線 LAN アダプタと Smart Gate Adapter に繋げた LAN ケーブルを接続する。
- c. Smart Gate Adapter 正面「LAN」ランプが常時点灯することを確認する。

2-3.ネットワークの設定

 a. iPad ホーム→「設定」→「Wi-Fi」を確認し、Wi-Fi に接続していることを確認する。
 ※Safari などインターネットブラウザで Google などのサイトを開くことで、正常にインター ネットに接続出来ているかどうか確認することが出来ます。

16:42 5月10日(金)		🗢 100% 🔳
	Ethernet	
設定	インターフェイス	
Q. 検索	USB 10/100/1000 LAN	>
Apple ID, iCloud, iTunes Store &		
 → 機内モード ⇒ Wi-Fi aterm-3805e0-g 		
💮 Ethernet		
Bluetooth オン		

b. iPad ホーム→「設定」→「Ethernet」→「USB 10/100/1000 LAN」を選択する。

※利用する有線 LAN アダプタによって「USB 10/100 LAN」と表示される場合があります。

		•
Ethernet	USB 10/100/1000 LAN	
IPV4アドレス		
IPを構成		手動 >
IPアドレス		192.168.0.10
サブネットマスク		255.255.255.0
ルーター		
DNS		
DNSを構成		自動 >
HTTPプロキシ		
プロキシを構成		オフ >
	Ethernet IPV4アドレス IPを構成 IPアドレス サブネットマスク ルーター DNS DNSを構成 HTTPプロキシ プロキシを構成	Ethernet USB 10/100/1000 LAN IPV4アドレス IPを構成 IPアドレス IV・クー、 USB 10/100/1000 LAN INSを構成 IT・アプロキシを構成 INS USB 10/100/1000 LAN INS USB 10/100/100 INS USB 10/100/100 INS USB 10/100/100 INS USB 10/100/100 INS USB 10/100/100/100 INS USB 10/100/100 INS USB 10/100 INS USB 10/100/100 INS USB 10/1

c. IPV4アドレスの項目を下記内容で設定する。

IP を構成:手動 IP アドレス:192.168.0.10 サブネットマスク:255.255.255.0

2-4.Smart at reception アプリの設定

Smart at reception アプリの各種設定で内線利用に関する設定を行います。既に利用している場合 は通常変更の必要がありません。



a. アプリトップの右上の空白を長押しし、各種設定の画面に遷移する。

b. 「詳細設定」のスイッチを押下する。

c. 「内線利用」を押下する。

下記記載を確認し、情報を入力する。 SIP プロキシ: 192.168.0.100 SIP ドメイン: 192.168.0.100 SIP アカウント: 0001 SIP パスワード: 0001

※内線利用のスイッチをオフにすると、この設定情報は都度消去されます。※上記設定情報以外の情報の場合、ネットワークの情報が変更されている可能性があります。社内ネットワーク担当者に確認ください。

3. インターネット接続も全て有線 LAN で行う場合

無線ルーターを使わずに全ての接続を有線 LAN で行う場合につきましては、社内ネットワーク担当者、または、専門業者へのご相談をお願い致します。Smart Gate Adapter 内の設定についてのご相談は、サポート窓口までご連絡ください。

また、ネットワークの設定を変更されている場合につきましては、サポート対応時、詳細なネット ワーク情報をお伺いする、または、設定情報のご確認の上改めてご連絡いただくようお願いする場 合があります。ご了承ください。